

AT-8050

Etilometro digitale professionale

L'Alco-8050-AT è un etilometro portatile professionale: grazie alla nuova generazione di sensori elettrochimici, può misurare il tasso alcolemico in maniera accurata e veloce.

Inoltre è dotato di una tastiera compatta e di un semplice ed intuitivo menù interno per una rapida personalizzazione; è dotato di un largo schermo LCD, utilizza boccagli igienici antireflusso che prevengono la contaminazione del sensore, segnala in modo visivo ed acustico il risultato, può memorizzare i test effettuati.

L'Alco-8050 è utilizzato in campo di medicina del lavoro, industria, strutture sanitarie.



Caratteristiche:

- Equipaggiato con MCU a 16 bit a basso consumo
- **Sensore elettrochimico** di terza generazione per un'ottima precisione
- Display LCD a colori
- Funzione di test passivo (incoscienza)
- Indicazione ora e temperatura esterna
- Due livelli di allarme regolabili
- Autospegnimento automatico
- Controllo del flusso d'aria (interruzione e ritorno)
- Unità di misura settabile
- Memoria storica dei test
- Protezione con password delle funzioni più importanti
- Tempo d'attesa ridotto, analisi rapida
- Utilizza boccagli antireflusso professionali

Dati Tecnici:

- Unità di misura: *g/l - BrAC - BAC*
- Sensore*: *Tecnologia cella elettrochimica*
- Alimentazione: *2 pile AA Alkaline o NiMH ricaricabili da 2.1Ah*
- Peso: *120 gr*
- Dimensioni: *122x67x31 mm*
- Range di misura: *0.000 - 4.000 (g/l)*
- Precisione[g/l]: *<0.800 ±0.064 - 0.800~2.000 ±8% - >2.000 ±30%*
- Certificati: *CE e RoHS*
- Tempo analisi *~30 secondi*

Ricambi / Accessori:

- Boccagli monouso antireflusso

Contenuto:

- AT-8050
- 2 Pile AA Alkaline
- 5 boccagli monouso
- Rapporto di calibrazione
- Manuale d'uso

Note:

- * Ricalibrazione necessaria ogni 12 mesi circa.



Raccomandazioni:

- Questo apparecchio non fornisce alcuna prova della propria capacità di guida e non ha valore medico/legale.
- Si raccomanda sempre di non mettersi alla guida dopo aver consumato alcolici.
- Il gestore e il distributore non si assumono nessuna responsabilità per un uso improprio dell'apparecchio.
- Astenersi dal bere alcolici e dal fumare per almeno 20 minuti prima di eseguire il test.